

Tastenbezeichnung:



Anzeigesymbole:

☎ Lauthören

☎/☎ Mikrofon ein/aus

☎ Freisprechen

☎/☎ Scrollen vorwärts/rückwärts

☎ Alphasympol; Textmodus auf der Tastatur ist aktiv

Menütaste:

Sie führt Sie durch mehrmaliges Drücken komfortabel zu weiteren Funktionen: Drücken Sie die Menütaste mehrmals, wenn nötig im Ruhezustand oder während eines Gesprächs.

END-Taste:

Durch ein- oder mehrmaliges Drücken der END-Taste kommen Sie wieder an den Ausgangspunkt zurück.

Foxtaste:

Die angezeigten Funktionen auf der untersten Display-Zeile können direkt mit der Foxtaste ausgewählt werden.

i auf dem Display:

Info-Taste ein- oder mehrmals drücken für weitere Informationen.

+ auf dem Display:

Info-Taste drücken für restliche Informationen.

Anrufumleitung/

Abwesenheitstaste:

Die ankommenden Anrufe sollen umgeleitet werden:

1. Umleitung: Nummer eingeben und Abwesenheitstaste drücken.
2. Abwesenheitstaste erneut drücken, die Umleitung wird ausgeschaltet. (Bei erneuter Umleitung wird auf die zuletzt gespeicherte Telefonnummer umgeleitet).

Verbinden/

Weiterleiten:

Während eines Gesprächs:

1. Foxtaste unter "Rückfrage" drücken.
2. Nummer eingeben und warten bis der Gesprächspartner antwortet.
3. Hörer auflegen und das Gespräch ist vermittelt (falls niemand antwortet END-Taste drücken um die erste Verbindung wieder aufzunehmen).

- Makeln:** Zwischen zwei Gesprächspartnern beliebig wechseln und gleichzeitig die Gespräche halten.
Während eines Gesprächs:
1. Foxtaste unter "Rückfrage" drücken.
 2. Nummer eingeben und warten bis der Gesprächspartner antwortet.
 3. Foxtaste unter "Makeln" drücken, Gesprächspartner wechselt.
- Freisprechen:** Sie können ohne den Hörer in die Hand zu nehmen telefonieren.
1. Nummer eingeben.
 2. Lautsprecher-Taste drücken.
- Konferenzgespräch:** Sie können mehrere Gesprächspartner zu einem Konferenzgespräch zusammenschalten.
Während eines Gesprächs:
1. Foxtaste unter "Rückfrage" drücken.
 2. Nummer eingeben und warten bis der Gesprächspartner antwortet.
 3. Foxtaste unter "Konferenz" drücken.
 4. Weitere Gesprächspartner durch erneute Rückfrage dazuschalten.
 5. Konferenz verlassen: Hörer auflegen.
- Rückruf:** Rückruf anfordern: Der gewünschte Gesprächspartner ist besetzt oder antwortet nicht.
1. Foxtaste unter "Rückruf" drücken.
 2. Hörer auflegen, Display zeigt "Anruf erwartet...".
 3. Rückruf löschen, Foxtaste unter "Zurückstellen" drücken.
- Wählen mit Namen (Quickdial):** Wahl von allen in der Telefonanlage gespeicherten Namen:
Bei Quickdial müssen Sie die Zifferntaste pro Buchstabe nur einmal drücken, obwohl die Tasten mit drei Buchstaben belegt sind (ob Vorname oder Nachname zuerst eingegeben wird, sagt Ihnen der Systembetreuer):
1. Für die ersten paar Buchstaben des gewünschten Gesprächspartners die entsprechenden Tasten je einmal drücken (Vor- und Nachname können durch die Rautetaste getrennt werden).
 2. ABC-Taste drücken, passende Namen werden angezeigt.
 3. Foxtaste unter "☎" so oft drücken bis der gewünschte Name erscheint.
 4. Verbindung herstellen: Hörer abheben.
- Das Telefon funktioniert nicht wie gewünscht:** Nehmen Sie den Hörer ab, drücken Sie die Sterntaste und zweimal die 0 und alle eingeschalteten Funktionen werden zurückgestellt.
- Weitere Funktionen und Einstellungen des Gerätes sind in der Bedienungsanleitung ausführlich beschrieben; sie ist bei Ihrem Systembetreuer zu beziehen oder einzusehen unter:**
- <https://pbxweb.aastra.com>**